

Návod k používání a ošetřování sedacího nábytku

Sedací nábytek je určen výhradně k sezení. Je nevhodné jej zatěžovat stoupáním, klečením atd. z důvodu jeho poničení či možného následku úrazu.

Všeobecné

- U nábytku vystavenému přímému slunečnímu záření může dojít na jeho čalouněných či dřevěných částech ke změně odstínu.
- Nábytek nesmí přijít do přímého styku s vodou ani být umístěn ve vlhkém prostředí.
- Neumisťujte nábytek k přímému zdroji tepla (radiátory atd.).
- K čištění nábytku nepoužívejte chemická rozpouštědla (benzín, aceton, atd.).
- Doporučené zatížení je u židlí do 90 kg, u křesel do 120 kg.

Údržba

- Prach z čalounění odstraňte jemným kartáčem nebo vysavačem, z dřevěných částí měkkou, suchou prachovkou.
- Při větším znečištění použijte suchou pěnu určenou pro koberce a čalounění.
- Na dřevěné části čistící prostředky pro nábytek povrchově upravený všemi druhy laků pro ošetření pravé kůže použijte přípravky s přísadou včelího vosku (není vhodný pro surové – semišové – kůže).

Záruční podmínky

Záruka na zakoupený sedací nábytek je dána ceníkem nebo prospektovým materiálem. Výrobce neručí za škody vzniklé použitím nevhodných prostředků nebo nesprávným použitím doporučených prostředků.

Záruka se vztahuje na bezporuchovou funkčnost a konstrukci židle (kolečka, písty, mechaniky, atd), výrobní a materiální vady.

Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku nesprávného používání, ošetřování, přetěžování a manipulace se židlí. Dále na vrásnění či vytažení čalounů z pravé kůže, na poškození vzniklé nedotažením povolených šroubů (po dlouhodobějším používání), na přirozené opotřebení čalounů, koleček a dřevěných povrchů.

Vady zjevné

Odřené části židlí, chybějící díly, jiné nebo špatně provedené čalounění apod. Reklamací lze uplatnit v místě prodeje neprodleně při přejímce zboží písemným zápisem. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány.

Vady skryté

Nefunkční mechanika, prasklý svár, vadný spojovací materiál apod.

Reklamací lze uplatnit v místě prodeje písemnou formou kde je nutno prokázat původ nákupu. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od uznání reklamace. V oprávněných případech lze vyměnit i celou židli.

Návod k montáži a obsluze židlí a křesel

Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste si zakoupily výrobek firmy NO+BL, který je sestaven z atestovaných a certifikovaných komponentů. Je vyroben v systému jakosti certifikovaným podle ISO 9001:2001, který certifikoval akreditovaný certifikační orgán.

Věříme, že budete s jeho užíváním spokojeni.

Proto prosím postupujte při montáži a dalším používání výrobku dle níže popsaných postupů a doporučení.



Popis dílů

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| kolečka (kluzáky) – ① | ⑥ – sedák |
| kříž – ② | ⑦ – opěrák |
| píst – ③ | ⑧ – kreslový sedák |
| kryt pístu – ④ | ⑨ – šroub mechaniky PC (M8x16) |
| pracovní kruh – ⑤ | ⑩ – šrouby mechaniky AS, SY (M8x18) |


Montážní postup

- Do kříže ② natlačte kolečka (kluzáky) ① a postavte na rovný podklad. Do kříže ② nasuňte píst ③ a na píst navlékněte kryt pístu ④ (u některých typů židlí a křesel se kryt pístu nedodává).
- U pracovních verzí na píst ③ nejprve nasadte pracovní kruh ⑤ a zajistěte šroubem v požadované výšce, navlékněte kryt pístu ④.
- Uchopte sedák ⑥, případně kreslový sedák ⑧, a nasadte otvorem v mechanice na píst.
- Připevněte opěrák ⑦ k mechanice sedáku pomocí šroubů ⑩ (SY a AS), které jsou připraveny na mechanice židle, nebo šroubu ⑨ (PC). U židlí AS nejprve odstraňte krytku v mechanice opěráku a po dotažení šroubů ⑩ ji zaklapněte zpět. U židlí PC nasuňte opěrák do mechaniky sedáku, naražte šroub ⑨ do otvoru v mechanice sedáku a dotáhněte.
- Po sestavení židle několikrát dosedněte (usazení konických spojů) a vyzkoušejte ovládací prvky.
- Některé typy židlí a křesel se již dodávají buď částečně nebo cele zkompletované.


Doporučení

- V případě jakýchkoli nejasností při montáži, ovládání či nesprávné funkci chodu mechaniky kontaktujte prosím prodejce, který Vám zajistí odborné vysvětlení nebo případný servis.
- Seznamte se s vhodným ošetřováním povrchů výrobku (doporučí prodejce).
- Do mechanických částí nezasahujte, zvláště pak jakýmkoliv násilím za účelem demontáže výrobku.
- Případně povolené šroubové spoje lze dotáhnout (zejména po dlouhodobém používání) odpovídajícím náradím.

PC




mechanika – PC




nastavení výšky sedáku

kloub – PC




po uvolnění šroubu,
lze nastavit výšku opěráku




nastavení sklonu opěráku

PC – pracovní




PC – jednací „03“ a „04“

po uvolnění šroubu,
lze nastavit výšku opěráku



montáž opěráku
stejná jako u židle PC

AS



mechanika
(UP-DOWN)



↑
↓

nastavení sklonu sedáku

nastavení výšky sedáku

nastavení sklonu opěráku

krytka


④

③

②

①

mechanika – AS




Nastavení sklonu sedáku a opěráku

– ovládající páky nastavení sklonu sedáku a opěráku po jejich zajištění zablokují sedák či opěrák v nastavě poloze.


Nastavení výšky opěráku (UP-DOWN)

– usedněte na židli, uchopte opěrák oběma rukama, vytáhněte opěrák do horní pak do dolní polohy.
Postupným vytahováním opěráku nastavte jeho výšku.

SY



mechanika SY – 1páková



ovládání výšky sedáku

nastavení tuhosti
odporu pohybu
sedáku a opěráku

blokování pohybu
sedáku a opěráku
(blokace v 5 pozicích,
provedení ANTISHOCK)

mechanika SY – 2páková



blokování pohybu sedáku a opěráku
(blokace v 5 pozicích, provedení
ANTISHOCK)

nastavení tuhosti odporu
pohybu sedáku a opěráku



ovládání výšky sedáku


Blokování sedáku a opěráku (ANTISHOCK)

– před odblokováním mechaniky se nejprve opřete zadý do opěráku a pak mechaniku odblokujte (uvolnění ANTISHOCKU).

Nastavení výšky opěráku (UP-DOWN)


– usedněte na židli, uchopte opěrák oběma rukama, vytáhněte opěrák do horní pak do dolní polohy. Postupným vytahováním opěráku nastavte jeho výšku.

Křesla



mechanika „V LUX"

blokování
náklonu křesla,
blokace v 5 pozicích
(ANTISHOCK) ↑



↑
nastavení
výšky sedáku

nastavení tuhosti odporu
náklonu křesla

Blokování náklonu křesla (ANTISHOCK)

– před odblokováním mechaniky se nejprve opřete zadý do opěráku a pak mechaniku odblokujte (uvolnění ANTISHOCKU).